

## Vaskeanvisning for ClearShield behandlet glass.



### Clean-All

Vannbasert vaskekonsentrat for rutine vedlikehold av **ClearShield** glass og ubehandlet glass så vel som andre overflater. Fjerner mud, salt, uorganiske materialer, etc. Vi anbefaler dere å ta dere tid til en vask, ved behov og minst en gang pr. uke. Start med å spyle av med en ferskvannsslange og bruke ca 5 minutter med bøtte og vaskecost.

1. Spyl med ferskt vann, for å ta bort det grøvste. (Ikke høytrykk)
2. Bland ut **Clean-All** i forhold: **1:20**, sterkere blanding ved behov.
3. Bruk vaskecost som vist på bildet. (Hvit micro)
4. Dersom glasset er meget skittent, gjenta punkt 3.
5. Spyl evt. med ferskt vann
6. IKKE la Clean-All tørke ut på glasset, om dette skulle skje – påfør vann for re-aktivering.



### Du trenger:

- **Vaskestoff** (Clean-All : art.nr: **3ACA03D/3ACA05/3ACA25**)
- **Bøtte** (14 Liter art. nr: 910038)
- **Teleskopstang** ( 2x2 mtr. art.nr: 910090)
- **Svivelhåndtak** ( art.nr: 910042)
- **Micropad** ( art.nr: 910043)

**Clean-All leveres i: 0,5 ltr/5 ltr/25 ltr/190 ltr.**

### Sikkerhet og helse:

Selv om Clean-All, er et mildt vaskeprodukt, som også piffer opp **ClearShield** behandlingen: Unngå kontakt med øyner, og langvarig kontakt med hud. Bruk gummihandsker eller nitril engangshansker i tillegg til vernebriller. Klassifisert som "Ikke farlig" Les gjerne HMS datablad, ved behov.

For ytterlig informasjon: